



## Rádiós adókkal történő programozás
















TELIS 1

TELIS 4

TELIS SOLIRIS

### 2. FORGÁSIRÁNY, VÉGÁLLÁSOK ÉS AZ ELSŐ TÁVIRÁNYÍTÓ BETANÍTÁSA

- Vegye kézbe azt a távirányítót, amelyikkel a programozni kívánt berendezést a későbbiekben működtetni akarja. Ha nem ismeri a távirányítót, tekintse meg az egyes gombok jelentését a távirányítóhoz mellékelte használati utasításban.
- Többcsatornás távirányító (Pl.: Telis 4 RTS) esetén válassza ki azt a csatornát, amelyről a berendezést működtetni kívánja.
- Nyomja meg **egyszerre röviden** a FEL  és a LE  gombokat. Ekkor az árnyékoló röviden fel-le megmoccan ↓.

- Ellenőrizze a forgásirányt! Ha a  gombra az árnyékoló lefelé, vagy a  gombra felfelé indul, a forgásirányt meg kell változtatni! Ehhez tartsa lenyomva a STOP/IP  gombot, míg az árnyékoló röviden fel-le megmoccan  $\updownarrow$ . Ezzel a forgásirányt megfordította.  
**Megjegyzés:** a forgásirány megváltoztatása csak ilyenkor lehetséges. Ha elmulasztotta megváltoztatni, és már megnyomta a távirányító programozó gombját, akkor előbb a berendezés teljes törlését kell végrehajtania a 8. pontban leírtak szerint. A programozó gomb megnyomása előtt egyszerű, kb.5mp-es fázismegszakítással „lenullázható” a motor.
- Ha az árnyékoló nincs a felső végállásban, tartsa a  gombot nyomva, míg az árnyékoló abba a helyzetbe nem ér, ahol a felső végállás lesz. Ha sokat kell tekernie a motornak, előfordulhat, hogy felfelé menet közben megáll. Ekkor nyomja meg és tartsa ismét lenyomva a  gombot.
- A kívánt felső végállásban, a motor álló helyzetében nyomja meg **egyszerre, röviden** a  és a  gombokat. Ennek hatására a berendezés lefelé indul. Hagyja menni az alsó végállás irányába. Amikor a berendezés a leendő alsó végállás közelébe ér, állítsa meg a  gomb rövid megnyomásával.
- Amennyiben szükséges, a  vagy a  gombok rövid nyomogatásával a kívánt alsó végállási helyzet pontosan beállítható.
- Az alsó végállásból, a berendezés álló helyzetében nyomja meg **egyszerre, röviden** a  és a  gombokat. Ennek hatására a berendezés felfelé indul, és ha eléri azt a felső végállás pozíciót, ahonnan korábban elindította, **magától lekapcsol**. Ezt várja meg, addig ne nyomjon meg semmilyen gombot!
- Amennyiben szükséges, a felső végállás helyzete a  vagy a  gombok rövid nyomogatásával korrigálható.  
**Megjegyzés:** ha a programozás során eddig a pontig bármilyen hibát vétett volna, egyszerűen vegye le a betápról a motort, majd kb. 5 mp. elteltével ismét helyezze feszültség alá. Ezzel minden eddigi beállítást törölt. A programozást előlről kell kezdeni.
- Tartsa lenyomva a  gombot mindaddig, míg a berendezés röviden fel-le megmoccan  $\updownarrow$ . Ezzel rögzítette a végállásokat, de még nem tanította rá a motorra a távirányítót.
- Nyomja meg röviden a távirányító programozó gombját. Erre a berendezés röviden fel-le megmoccan  $\updownarrow$ . Ezzel rátanította a motorra a távirányítót. Ha nem tudja melyik a programozó gomb, nézze meg az adott távirányító használati utasításában.

**Megjegyzés:** ettől a ponttól a berendezés teljes törlését csak a **8.** pontban leírtak szerint lehet elvégezni!

### **3. MÁSODIK, ILLETVE TOVÁBBI TÁVIRÁNYÍTÓ/CSATORNA BETANÍTÁSA**

- A korábban **már betanított** távirányító/csatornán a programozó gombot **hosszan** nyomni, míg a berendezés röviden fel-le megmoccan ↑.
- Vegye kézbe az **új távirányítót**, illetve álljon rá az új csatornára, majd nyomja meg **röviden** ennek a programozó gombját. Erre a berendezés ismét röviden fel-le megmoccan ↑. Most már a berendezés mindkét távirányítóról/csatornáról működik.

### **4. TÖBB KÖZÜL AZ EGYIK TÁVIRÁNYÍTÓ/CSATORNA TÖRLÉSE**

- Az egyik **megmaradó** (törölni nem kívánt) távirányító/csatornán a programozó gombot **hosszan** nyomni, míg a berendezés röviden fel-le megmoccan ↑.
- Vegye kézbe a **törölni kívánt távirányítót**, illetve álljon rá a törölni kívánt csatornára, majd nyomja meg **röviden** ennek a programozó gombját. Erre a berendezés ismét röviden fel-le megmoccan ↑. Ezzel a berendezés az utóbbi távirányítóról/csatornáról már nem működik.

## **8. A RÁDIÓVEVŐ MEMÓRIÁJÁNAK TELJES TÖRLÉSE**

Annak érdekében, hogy a memória törlése véletlenszerűen ne fordulhasson elő, be kell avatkoznunk a motor betáp oldaláról és a távirányítóról is, megszabott ideig és sorrendben végezve el a lépéseket. Az alábbiakat mindig gondosan tartsa be. Szintén ügyeljen arra, hogy csak a törölni kívánt motor legyen feszültség alatt, ill. csak az erre a motorra érvényes távirányítóval dolgozzon.

- Készítse elő a távirányítót/csatornát, mely a törölni kívánt motort működteti.
- Küldje a berendezést középpállásba.
- A motor betápját kapcsolja LE (pl. kismegszakítóval, vagy próbakábelrel), kb. 5 másodpercre, majd kapcsolja VISSZA szintén kb. 5 másodpercre, ezután ismét LE kb. 5 másodpercre, majd újra VISSZA.
- Ekkor a motor elindul, és kb. 5 másodpercig halad fel, vagy le, majd megáll.
- Meg kell várni, míg a motor megáll. Ezt követően az előkészített távirányító programozó gombját HOSSZAN NYOMVA KELL TARTANI. A programozó gomb megnyomásakor a berendezés röviden fel-le megmoccan ↑, de ekkor MÉG NEM SZABAD ELENGEDNI, addig kell folyamatosan nyomni (kb. 7 másodperc), míg a motor másodszor is röviden fel-le megmoccan ↑.